

# NOTICE

## Précautions

- A. NE PAS utiliser les boutons lors de la baignade ou la plongée sous l'eau .  
En cas d'existence d'un brouillard d'eau ou de chute sur la surface intérieure du miroir , communiquer avec le centre de maintenance agréé pour la maintenance à éviter la corrosion des composants électroniques internes .
- B. Nettoyer la surface avec un chiffon doux et de l'eau au lieu de produits chimiques (surtout l'eau savonneuse) ; sinon , le joint en caoutchouc dans le boîtier peut être endommagé .
- C. Utilisation de longue durée de l'écran LCD à lumière froide peut prendre beaucoup de puissance .
- D. Eviter les chocs violents (en plus de montres de la série anti-choc) . La montre électronique peut supporter un choc commun . Cependant , il peut être endommagé s'il est soumis à un usage rude ou abandonné sur une surface dure .
- E. NE PAS exposer la montre à des environnements qui sont trop chaud ou froid .
- F. NE PAS exposer la montre au champ électrique fort ou à l'environnement avec la radiofréquence élevée . Pour éviter la durée de vie dégradée , ne pas éclairer la lampe électroluminescente plus de cinq fois chaque jour .
- G. L'écran LCD à lumière froide est inapparente si la montre est exposée au soleil .  
L'erreur mensuel est de  $\leq \pm 40$  secondes à une température de 5 à 35 °C (allant à l'intérieur de l'autorisation standard internationale) .
- H. Résistance à l'eau est 3ATM (Pour plus d'informations sur la résistance de l'eau s'il vous plaît lire les caractéristiques résistant à l'eau.)

## 1. Réglage de la date , l'heure et le jour

- A. Sous l'affichage de l'heure standard , appuyez sur le bouton B à trois reprises , les chiffres des secondes clignotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les secondes . (Si la valeur est supérieure à 30 secondes , la valeur change en 0 avec 1 minute ajoutée ; si la valeur est inférieure à 30 secondes , la valeur change en 0 ) .
- B. Appuyez sur le bouton D , les chiffres des minutes clignotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les minutes .
- C. Appuyez à nouveau sur le bouton D , les chiffres des heures clignotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les heures .
- D. Appuyez sur le bouton D à trois reprises , les chiffres des mois clignotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les mois .
- E. Appuyez sur le bouton D à quatre reprises , les chiffres des jours clignotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les jours .
- F. Appuyez sur le bouton D à cinq reprises , les chiffres des semaines clignotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les semaines .
- G. Appuyez sur le bouton B pour restaurer l'affichage .

## 2. Utilisation de la lumière froide

Sous n'importe quel affichage de l'heure , appuyez sur le bouton A , l'écran LDC à lumière froide est allumé pendant 3 secondes .

### **3.Commutation de système entre 12 et 24 heures**

A. Sous l'affichage principal , appuyez sur le bouton B à trois reprises , appuyez sur le bouton D à deux reprises , puis appuyez sur le bouton C et l'arrêtez jusqu'à ce que le système de 24 heures est utilisé .

B. Appuyez sur le bouton B pour restaurer l'affichage .

### **4.Réglage du temps d'alarme**

A. Sous l'affichage de l'heure standarde , appuyez sur le bouton B à deux reprises , l'heure de réveil est affichée .

B. Appuyez sur le bouton D une fois , les chiffres des heures clignotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les heures .

C. Appuyez sur le bouton D une fois de plus , les chiffres des minutes cligotent , puis appuyez sur le bouton C pour régler les minutes .

D. Appuyez sur le bouton B pour restaurer l'affichage .

### **5.Mise en marche/arrêt de l'alarme et carillon horaire**

A. Sous l'affichage de l'heure standarde , appuyez sur le bouton D une fois pour activer l'indicateur d'alarme .

B. Appuyez sur le bouton D une fois de plus , l'indicateur du carillon horaire est activé .

C. Appuyez sur le bouton D à trois reprises , l'alarme et l'indicateur du carillon horaire sont activés .

D. Appuyez sur le bouton D à quatre reprises , l'alarme et l'indicateur du carillon horaire sont désactivés .

### **6.Utilisation de chronomètre(1/100 sec.)**

Sous l'affichage de l'heure standarde , appuyez sur le bouton B pour accéder au mode du chronomètre .

A. Mode de timing unique

Appuyez sur le bouton C pour démarrer et appuyez à nouveau pour arrêter , puis appuyez sur le bouton D pour remettre le chronomètre .

B. Mode de multi-timing

Appuyez sur le bouton C pour démarrer et appuyez sur le bouton D pour arrêter , puis appuyez une fois sur le bouton C et appuyez le bouton D à deux reprises pour réinitialiser le chronomètre .

Le chronomètre peut chronométrer jusqu'à 23 heures , 59 minutes et 59 secondes .

Lorsque la valeur de timing est inférieure à 30 minutes , la montre affiche en min./sec./csec.

Lorsque la valeur de timing est supérieure à 30 minutes , la montre affiche en h./min./sec .