

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorsichtsmaßnahmen

- A.** Betreiben Sie keine Tasten beim Schwimmen oder Tauchen unter Wasser
Im Falle des Bestehens von Wasserdampf oder Tropfen auf der inneren Oberfläche der Spiegel, bitte aufnehmen Sie mit dem autorisierten Wartungszentrum für die Wartungskontakte, um die Korrosion der internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.
- B.** Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch und klarem Wasser anstelle der Chemikalien (insb. Seifenwasser), andernfalls kann die Gummidichtung im Inneren des Gehäuses beschädigt werden.
- C.** Lange Dauer Verwendung von Kaltlicht-LCD kann viel Strom nehmen.
- D.** Vermeiden Sie starken Stößen (außer Anti-Schock-Serie Uhren). Die elektronische Uhr kann durch gemeinsamen Schock. Allerdings kann es beschädigt werden, wenn unter den rauen Einsatz oder fiel auf eine harte Oberfläche.
- E.** Nicht setzen Sie die Uhr auf Umgebungen, die zu heiß oder zu kalt ist.
- F.** Nicht setzen Sie die Uhr auf der starken elektrischen Felder oder Umgebung mit hoher Funkfrequenz. Um die abgebaut Lebensdauer zu vermeiden, nicht beleuchten die EL-Lampe mehr als Fünfmal an jedem Tag.
- G.** Das kalte-Licht LCD ist unscheinbar, wenn die Uhr dem Sonnenlicht ausgesetzt wird
- H.** Die monatliche Fehler ist $\leq \pm 40$ sek. bei einer Temperatur von 5 bis 35 °C (Bereich innerhalb der internationalen Standard Toleranz)
- I.** Wasserdichtigkeit ist 3ATM (Für weitere Informationen über Wasserbeständigkeit lesen Sie bitte die Beschreibung der Wasserdichtigkeit.)

1. Einstellung der Uhrzeit, Datum und Wochentag

- A.** Unter dem Standard-Zeitanzeige, drücken Sie die Taste B dreimal, das Sekundenanzeige blinkt, drücken Sie die Taste C, um die Sekunden einzustellen. (Wenn der Wert mehr als 30 Sekunden, fügt die Wertänderungen in 0 mit 1 Minute; wenn der Wert weniger als 30 Sekunden ändert sich der Wert in 0)
- B.** Drücken Sie die Taste D, die Minutenanzeige blinkt, und drücken Sie die Taste C, um die Minuten einzustellen
- C.** Drücken Sie die Taste D wieder, die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie die Taste C, um die Stunden einzustellen
- D.** Drücken Sie die Taste D dreimal, die Monatsanzeige blinkt, drücken Sie die Taste C, um die Monate einzustellen
- E.** Drücken Sie die Taste D viermal, die Taganzeige blinkt, drücken Sie die Taste C, um die Tage einzustellen.
- F.** Drücken Sie die Taste D fünfmal, die Wochentageanzeige blinkt, drücken Sie die Taste C, um die Wochentage einzustellen
- G.** Drücken Sie die Taste B, um die Anzeige wiederherzustellen

2. Verwendung von kaltem Licht

Unter jeder Zeit Anzeige, drücken Sie A, und das kalte Licht-LCD wird für 3 sek. beleuchtet.

3. Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Systeme

- A.** Unter der primären Zeitanzeige drücken Sie die Taste B dreimal, die Taste D zweimal und dann drücken Sie die Taste C bis zum Anschlag mit der 24-Stunden-System.
- B.** Drücken Sie die Taste B, um die Anzeige wiederherzustellen

4. Einstellung der Weckzeit

- A.** Unter dem Standard-Zeitanzeige drücken Sie die Taste B zweimal, dann wird die Weckzeit angezeigt
- B.** Drücken Sie die Taste D einmal und die Stundenanzeige blinkt, dann drücken Sie die Taste C, um die Stunde einzustellen.
- C.** Drücken Sie die Taste D wieder und die Minutenanzeige blinkt, dann drücken Sie die Taste C, um die Minuten einzustellen.
- D.** Drücken Sie die Taste B, um die Anzeige wiederherzustellen

5. Umschalten zwischen Ein / Aus-Schalter Alarm und stündliche Glockenspiel

- A.** Unter dem Standard-Zeitanzeige drücken Sie die Taste D einmal, damit aktivieren die Alarm Indikator..
- B.** Drücken Sie die Taste D nochmal, das stündliche Glockenspiel Indikator aktiviert ist
- C.** Drücken Sie die Taste D dreimal, die Alarm- und Stundensignal-Indikator aktiviert sind
- D.** Drücken Sie die Taste D viermal, die Alarm- und Stundensignal-Indikator deaktiviert sind.

6. Verwendung von Stoppuhr (1/100 sek.)

Unter dem Standard-Zeitanzeige drücken Sie die Taste B, dann geben Sie die Stoppuhr-Modus

A. Einzel-Zeit-Modus

Drücken Sie die Taste C, um zu starten, und drücken Sie sie nochmal, um zu beenden, drücken Sie dann die Taste D, um die Stoppuhr zurückzusetzen

B. Multi-Timing-Modus

Drücken Sie die Taste C, um zu starten, und drücken Sie die Taste D, um zu stoppen, die Taste C einmal und zweimal die Taste D, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Die Stoppuhr kann längern bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.

Wenn das Zeit-Wert weniger als 30 Minuten ist, zeigt die Uhr in Min. / Sek. / Csek.

Wenn das Zeit-Wert mehr als 30 Minuten ist, zeigt die Uhr in Std. / Min. / Sek.